

Impression de la charte couleur  
pour la création d'un profil RVB personnalisé  
**MACINTOSH ET ADOBE COLOR PRINTER UTILITY**

Vous venez de télécharger un dossier pour la création d'un profil personnalisé.

Ce dossier contient :

- Le présent document pour l'aide à l'impression de la charte couleur.
- Les 2 pages (A3) ou les 3 pages (A4) de la charte couleur.
- Un formulaire à compléter et à retourner avec la charte couleur imprimée et le règlement.
- Le logiciel Adobe Color Print Utility (ACPU) à installer pour l'impression de la charte.



La création d'un profil ICC personnalisé vous permet d'utiliser votre imprimante dans les conditions optimales.

**ATTENTION :** Notez qu'un profil d'impression RVB correspond à une configuration imprimante/papier/réglages bien précise. Si vous changez de papier, ou si vous modifiez les réglages du pilote d'impression ou/et d'encre, un nouveau profil doit être créé.

Pour créer un profil personnalisé, il faut imprimer une charte de couleur, sur le papier que vous souhaitez utiliser pour vos impressions (au format A3/A3+ ou A4) à l'aide du logiciel Adobe Color Printer Utility (ACPU).

**Avant de commencer l'impression de la charte de couleur** : vous devez impérativement vérifier l'état des buses de l'imprimante et effectuer un nettoyage si nécessaire.

1. Ouvrez le logiciel Adobe Color Print Utility (ACPU)
2. Une fenêtre «Please select a TIFF to print» s'ouvre.
3. Sélectionnez la première page de la charte couleur (Charte RVB A3 1.tif pour le format A3 ou Charte RVB A4 s 1.tif pour le format A4) et cliquez sur *Open*






4. Dans le menu «File», sélectionnez l'option «Page Setup...» (ou raccourci MAJ+CMD+P)
5. Sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant «Format For»
6. Choisissez alors le format de papier que vous utilisez dans le menu déroulant «Paper Size»

**Attention :** il est très important de choisir, pour certaines imprimantes, le type de chargement papier adapté pour avoir accès aux différents réglages dans le pilote d'impression. Par exemple, choisissez «Manuelle-Arrière» (Manual-Rear) pour un papier épais de type Fine Art qui doit être chargé dans le bac arrière de l'imprimante (et qui doit être utilisé avec l'encre Noire Matte)

**NE PAS CHOISIR UNE TAILLE DE PAPIER AVEC «AGRANDISSEMENT AUTO» (BORDERLESS)** car la charte couleur doit être imprimée à 100%.

7. Cliquez sur **OK** pour quitter le menu.



8. Puis dans le menu «File», sélectionnez l'option «Print...» (ou raccourci CMD+P)

9. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre : il s'agit des informations liées au pilote de l'imprimante (Propriétés)

10. Dans le 3<sup>e</sup> menu déroulant, sélectionnez «Print Settings»

NB : Le pilote de l'imprimante doit être correctement installé pour accéder à la configuration de l'imprimante. Les dernières versions des pilotes Epson sont disponibles sur le site [www.epson.fr](http://www.epson.fr), dans la rubrique Support.

11. Dans le menu «Media Type», choisissez le type de support correspondant au papier utilisé, et le type d'encre Noire (Photo ou Mat). Les fabricants de papier donnent souvent des recommandations de réglage

NB : les réglages disponibles ici dépendent du type d'alimentation papier choisie lors de l'étape 6 (Paper Size).

12. Dans le menu «Color», sélectionnez le mode «Color» pour l'impression


13. Dans le menu «Color Settings», choisissez «Off (No Color Adjustment)»

14. Dans le menu «Print Quality», sélectionnez la qualité d'impression souhaitée, ainsi que la vitesse d'impression.

NB : Il est fortement recommandé d'enregistrer tous ces réglages. En effet, **lors de l'impression de vos images, ces mêmes réglages devront être utilisés avec le profil personnalisé.**

Pour cela, déroulez le menu «Presets» et choisissez l'option «Save As...».

15. Cliquez sur *Print* pour imprimer la première page de la charte couleur.



16. Renouvelez les étapes (de 2 à 15) pour les 2 autres pages de la charte. Le menu «File > Open...» vous permet de sélectionner la page 2 (Charte RVB A3 2.tif pour le format A3 ou Chartre RVB A4 s 2.tif pour le format A4) puis la page 3.

17. Laissez sécher les tirages au moins une heure.

**Retournez les 3 pages de la charte et le formulaire dûment rempli à l'adresse indiquée, accompagnés de votre règlement.**

Votre profil personnalisé vous sera renvoyé par e-mail, avec les recommandations nécessaires pour son utilisation pour l'impression de vos images dans Photoshop et Lightroom.